

Handleiding zomer / winter kierventilatie

Zowel in de zomer als in de winter is het fijn om uw draaikiepramen open te kunnen zetten. Onze kunststof draaikiepramen zijn standaard voorzien van een zomerstand (grote opening) en winterstand (kleine opening). Dit is de ruimte van de kier in de kiepstand van een kunststof draaikiepraam.

Instellen zomer- of winterstand

Het instellen van deze zomer- of winterstand kunt u gemakkelijk zelf doen. Aan de binnenkant van het kozijn zit een palletje waarmee u dit kunt regelen.

Instellen van de zomerstand

1. Draai het raam open;
2. Trek de pal iets naar voren en draai deze met de opening naar beneden;
3. Zet uw kozijn op de draaikiep stand, deze staat nu op de grote kiepstand (standaard).

Instellen van de winterstand

1. Draai het raam open;
2. Trek de pal iets naar voren en draai deze met de opening naar boven;
3. Zet uw kozijn op de draaikiep stand, deze staat nu een klein beetje open.

